

DUALTRON

VICTOR

Sen o elektrickej technológii
OSOBNÁ MOBILITA
Používateľská príručka

LUXURY



Predstavenie spoločnosti

Minimotors Co. LTD. je značkou, ktorá vyrába a dodáva profesionálne produkty osobnej prepravy od roku 1999.

Minimotors Co. LTD. vyrába pod značkou DUALTRON produkty elektrickej osobnej prepravy. Snahou značky je od roku 1999 do súčasnosti robiť osobnú prepravu inovatívnejšiu, zmysluplnejšiu a pohodlnú, tak aby ich produkty boli obľúbené po celom svete. Minimotors Co. LTD., robí všetko preto, aby zostali svetovou jednotkou medzi firmami v osobnej elektrickej preprave.



Predstavenie značky

Značka „DUALTRON“ je celosvetová značka elektrických kolobežiek, ktoré boli dizajnované Electier Co. LTD.

„DUALTRON“ je prielomový produkt kombinujúci ako prvý systém s dvojitým pohonom na svete a novou technológiou gumového odpruženia (patentová prihláška). Jedna sa o hrdú luxusnú kórejskú značku, ktorá vyváža elektrické kolobežky do viac než 30 krajín po celom svete.

DUALTRON®
The dream of electric technology

✓ **Prosím, prečítajte si pozorne tento manuál.**

Nezačínajte používať produkt skôr, než celkom pochopíte jeho fungovanie.

Nepožičiavajte produkt nikomu, kto nie je zoznámený s jeho používaním.

***V rámci bezpečnosti jazdite najprv v nízkej rýchlosti.**

01. Všeobecné bezpečnostné pokyny a obmedzenia	04
02. Zloženie produktu	06
03. Názvy častí	07
04. Komponenty.....	08
05. Ako používať produkt	09
06. Funkcie ovládacieho panelu.....	12
07. Použitie LED osvetlenia	14
08. Ako správne nabíjať.....	15
09. Bezpečnostné opatrenia pre Lithium-iontové batérie.....	16
10. Bezpečnostné pokyny pred jazdou	17
11. Údržba	18
12. Špecifikácia produktu	21

Pred prečítaním manuálu

Tento manuál obsahuje dôležité informácie, ktorá vám pomôžu aby ste produkt použili čo najbezpečnejšie. Pre vašu lepšiu orientáciu sú v texte použité upozornenia ako "Nebezpečenstvo", "Pozor" či "Varovanie".



Nebezpečenstvo: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať následky vážneho zranenia.



Varovanie: Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať následky ľahkého zranenia.



Pozor: Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať následky vážneho zranenia.

Pred prečítaním manuálu

Prosím pozorne si prečítajte tento manuál predtým ako začnete kolobežku používať.



Pozor

1) Všeobecné bezpečnostné pokyny a obmedzenia

*Aj keď je produkt v záručnej dobe, môžete byť zodpovedný za akúkoľvek nehodu spôsobenú niektorou z nasledujúcich príčin.



1. Pozor na vodu!

Samotný produkt a jeho komponenty nie sú vodotesné. Tento produkt a jeho súčasti nie sú vodotesné. Nenechajte vodu preniknúť do produktu a komponentov. Nikdy nepoužívajte, kým je cesta mokrá kvôli dažďu, snehu, krupobitiu. Ak umývate alebo inak púšťate vodu do elektrických zariadení, môže to mať za následok poruchu alebo požiar.



2. Pozor na skladacie a rotačné časti!

Ak sa časti tela, ako prsty alebo vlasy, zachytia v rotačných alebo skladacích častiach produktu, môže to viesť k ťažkým zraneniam. Prosím, buďte opatrní.



3. Žiadne akrobatické kúsky

Kaskadérske kúsky, ako skákanie sú zakázané. Môže to viesť k rozbitiu, alebo poruche funkčných častí.



5. Nerobte úpravy

Neotvárajte ani inak neupravujte elektrické časti a obvody (batérie, riadiacu jednotku alebo motorový systém).



4. Určená pre jednu osobu

Tento produkt je určený len pre jednu dospelú osobu. Nevozte na ňom deti ani iných spolujazdcov.



6. Nezákonné používanie

Na kolobežke nie je možná jazda bez povolení (vyžaduje sa iné než na bicykel), preprava nepovoleného nákladu, či použitie pod vplyvom návykových látok.

Dodržujte, prosím, zákony o cestnej premávke a miestne predpisy.



7. Začiatčníci a starší ľudia by mali jazdiť nízkou rýchlosťou.

Začiatčníci, starší ľudia a tí, ktorí nemajú s produktom skúsenosti, by sa mali vyhýbať príliš rýchlej jazde. Odporúčame jazdiť opatrne pri nízkych rýchlostiach.



8. Nebrzdte prudko pomocou prednej brzdy

Núdzové brzdenie by sa malo robiť s rozvahou a s ohľadom na danú situáciu. Nesprávajte sa nijak neobvykle, nič neriešte silou, ako napríklad brzdenie chodidlom alebo prudkým stlačením prednej brzdy.



9. Nezáčínajte z kopca

Pri jazde z kopca uberte plyn. Vyvarujte sa prehriatiu brzd, používajte správne dávkovanie brzd tak, aby ste znížili teplo na diskoch.



10. Nejazdite po strmých svahoch

Pri každom produkte sa parametre výkonu líšia. Nadmerná rýchlosť a sklon kopca prekračujúce špecifikácie, môže spôsobiť poškodenie súčastok, prehriatie alebo straty napätia batérie, čo môže viesť k celkovej dysfunkcii produktu.



11. Bezpečnostné upozornenie pri zdvíhaní výrobku

Ak dvíhate alebo prenášate produkt len za riadidlá, existuje možnosť, že by ste mohli produkt poškodiť v dôsledku deformácie skladacích častí. Ak produkt chcete dvihnúť, uistite sa, že držíte nášľapnú dosku jednou rukou a druhou riadidlá. Tím sa vyhnete poškodeniu produktu a zraneniu.




12. Noste ochranné prvky

Pre svoju bezpečnosť noste hlavne prilbu chrániacu celú tvár a ďalšie ochranné pomôcky ako napr. chrániče kolien, lakťov, rukavice, chrániče hornej časti tela. Používajte športovú pevnú obuv. V žiadnom prípade nejazdite v šľapkách alebo na vysokých podpätkoch.

2) Bezpečnostné opatrenia pred jazdou

1. Vyhnite sa jazde v noci. Noste helmu a ostatné ochranné pomôcky (chráňte kolena, lakte, ruky a hornú časť tela). Jazdite opatrne.
2. Vyberte si pre seba vhodný jazdný rýchlostný režim. Ak chcete vedieť reagovať v náhlych situáciách, naučte sa držať brzdové páčky po celú dobu jazdy, aby ste boli schopný zabrzdiť v každej situácii.
3. Pri odbočení doprava, alebo vľavo spomaľte, aby ste predišli nebezpečenstvu prevrátenia alebo šmyku. Potom pomaly a opatrne odbočte.
4. Ak potrebujete cúvať, je bezpečnejšie najprv po zastavení zostúpiť z kolobežky.
5. Je zakázané jazdiť na klzkom povrchu, preľudnenom mieste, strmom svahu, cestách s rizikom nehody, alebo rozbitých cestách.
6. Pred prechodom pre chodcov, ktorý chcete prejsť, najprv zosadnite a tlačte kolobežku na druhú stranu s ohľadom na chodcov.
7. Pred spomaľovačom spomaľte.
8. Pre spomalenie, alebo zastavenie, nepoužívajte chodidlo nohy.
9. Pri zastavení dávajte pozor na riziko popálenia od motoru, alebo brzdového disku.
10. Je zakázané riadiť kolobežku len jednou rukou.
11. Nejazdite keď máte vysunutý stojan.



Názvy častí

Veľkosť produktu

Rozložená




Zložená




*V závislosti od metódy merania sa môžu vyskytnúť chyby.

Elektrický diagram



Riadiaca jednotka pre dva motory - Dualtron Victor



Riadiaca jednotka pre dva motory – DT Victor Luxury plus

Názvy častí

DUALTRON VICTOR LUXURY

Výber módu pri



Komponenty produktu



Skontrolujte si komponenty v krabici

Vrch krabice: Nabíjačka, náradie, manuál, diaľkové ovládanie.

Spodok krabice: kolobežka (vrátane batérie)

Vyťahovanie produktu.



Nevyťahujte produkt z krabice len za riadidlá. Dbajte, aby sa nepoškodil upevňovací prvok skladacej časti riadidiel. Preto je pri vyberaní dôležité najprv zdvihnúť riadidlá až potom dvihnúť telo s oboma rukami, aby sa nepoškodila skladacia časť.

Zapíšte si sériové číslo.



Sériové číslo môžete použiť na kontrolu informácií ako dátum nákupu, záručná doba, atď. Informácie o produkte je možné skontrolovať aj keď je produkt stratený alebo ukradnutý. (Môže sa líšiť v závislosti od situácie v pobočke.)

Zloženie ovládacieho panelu a brzdovej páčky



Umiestnite ovládací panel a utiahnite skrutky.



Nastavte polohu brzdovej páky a dotiahnite skrutky šesťhranným kľúčom.

Ako použiť produkt

DUALTRON VICTOR LUXURY

1) Rozloženie



1. Zdvihnite riadiacu tyč

Uvoľnite QR páku, zdvihnite zaistovacu objímku. Narovnajzte riadidlá do kolmej polohy a zaistite riadiacu tyč objímku.



2. Zaistenie sklápacích častí

Zatiahnite zaistovacu skrutku tak aby sa páčka nehýbala a objímka nemala žiadnu vôľu.



3. Rozloženie riadietel

Uvoľnite rýchlopínaciu páku. Potiahnutie objímku a dvíhnete riadidlá, potom utiahnite páku a skrutky.

4. Zaistenie riadietel

Napravte objímku na vyznačené miesto a zaistite ju s pákou. Dávajte pozor aby sa vám skrutky počas jazdy nepovolili.

Ovládač LED osvetlenia funguje na báze INFRA RED. Preto namierte ovládač na pravú spodnú časť kolobežky (červený LED panel.)

Jas, rýchlosť osvetlenia, počet diód osvetlenia

Farebné módy

Módy osvetlenia



Všetky svetlá biele

Zapínanie

Prijímač ovládača (červený LED panel)



Jas, rýchlosť svetla, počet diód osvetlenia:

Keď je zapnutá jedna farba svetla alebo je zapnuté WWW, ↑ svetlejšie/ ↓ tmavšie;

Keď je zapnuté viacfarebné osvetlenie, ↑ svetlá idú rýchlejšie/ ↓ svetlá idú pomalšie. Ak stlačíte "ICSet" môžete vybrať počet diód osvetlenia. Stlačte "ICSet" opäť aby ste vyplli nastavenie.

Módy osvetlenia:

C3-3: farby svietia naraz; C7: 7 farieb svieti naraz; C16: 16 farieb svieti naraz; CS: jedna farba svetla.

Ako použiť produkt

2) Ako začať



Krok1.Zapnutie hlavného vypínača

Pre zapnutie je potrebné najprv stlačiť tlačidlo hlavného vypínania kolobežky (pri zabudovanej batérii) a potom zapnúť LCD panel. Po skončení jazdy vypnite LCD panel a potom hlavný vypínač.

* Kolobežka sa automaticky vypne po pár minútach. Rovnako sa vypne aj LED osvetlenie.



Krok2.Zapnutie ovládacieho panelu

Stlačte tlačidlo zapínania a podržte 2 sekundy aby ste kolobežku zapli.

Tip



Pred zapnutím kolobežky

Pred zapnutím kolobežky, sa uistite že máte vypnuté LED osvetlenie



Krok3. Postoj

Sklopte stojan, nájdite stabilnú polohu na podnožke a potom si nastavte rukoväťe do vhodnej polohy.



Krok4. Zrýchlenie a spomalenie

Zrýchlite pomocou plynovej páčky na ovládacom paneli a spomaľte pomocou brzdových páčok na rukovätiac



Pred jazdou skontrolujte utiahnutie a pevnosť skladacej časti kolobežky, rukoväťe, a ostatné časti upevňovania. Rovnako skontrolujte polohu rýchloupínacej páčky zaisťovacej objímky a stav upevnenia kĺbu kolobežky.

Pozor na poruchy plynovej páky

Bez ohľadu na to či plynovú páku používate alebo nie, môže sa vyskytnúť porucha v podobe náhleho zrýchľovania. V takomto prípade okamžite stlačte brzdovú páku. Túto poruchu môže spôsobiť hrdzavenie, namočenie súčastí akcelerátora, odpojenie magnetov, zlomenie páčky alebo poškodenie pružiny. Neudierajte do páčky príliš veľkou silou.

3) Ako zastaviť

Krok1 Použitie zadnej brzdy

Uistite sa že brzdíte najprv zadnou brzdou. Pre bezpečne zastavenie, cvičte spomaľovanie najprv len zadnou brzdou.

Krok2 Použitie prednej brzdy

Používajte prednú a zadnú brzdou spoločne aby ste zastavili bezpečne a hladko.



Krok3 Režim jazdy a výber motoru



Krok4 Brzdenie elektrickou brzdou

Pred jazdou nastavte v ovládacom paneli fungovanie a silu elektronickej brzdy. Elektronickej brzda funguje súčasne so stláčaním brzdovej páky, aby sa zvýšila sila brzdovania.

Tip

Kontrola brzd

- Pre bezpečné brzdzenie, skontrolujte či je brzdová páka pripojená k uťoči (poškodenie káblov, vonkajšie poškodenie,..). Po jazde kontrolujte opotrebenie brzd. V prípade hydraulických brzd kontrolujte aj hladinu oleja, vždy skontrolujte či je brzdová sila dostatočná.
- Vzhľadom na rôzne faktory ako je povrch vozovky a rýchlosť nemusí kolobežka brzdiť podľa našich očakávaní elektronickej brzdy a ABS sú funkcie ktoré nám pomáhajú k bezpečnému brzdzeniu. Používateľ samú naučiť správne nastavenie a časovanie pri použití tejto funkcie.

5) Zloženie produktu




1. Zložte riadidlá a riadiacu tyč
Keď zložíte riadidlá, odskrutkujte rýchlopínaciu páku do polohy smerom von a zložte riadiacu tyč.

2. Upevnenie sklápacích častí
Keď je riadiaca tyč sklopená, zamkne sa zaistovacia skrutkou. Keď sa zaistí o zámok sklápania je jej prenášanie jednoduché (nie je k dispozícii pri pripevnenom sedadle).

Použitie ovládacieho panelu



Varovanie



* Blikne 3 krát počas 10 sekúnd, ak je batéria pod 10%. Ak je stav batérie 0% bliká zrýchlene.

1) Speedstep setting can adjust with button.

1) Nastavenie stupňa rýchlosti. Keď je zapnutý ovládací panel, stlačte tlačidlo aby ste nastavili stupeň rýchlosti. Nastavenie je dokončené keď zvolíte želanú hodnotu stupňa rýchlosti.

2) Functions and settings for each main screen mode can adjust with button.



Mód	Vysvetlenie
TRIP	Aktuálny počet najazdených kilometrov (Stlačte a držte tlačidlo aby ste hodnotu resetovali na '0')
ODO	Počet najazdených kilometrov
CHA	Nepoužíva sa
VOL	Prúdové napätie
TIME	Najazdený čas















2) Podrobné funkcie ovládacieho panelu
3) Instrument panel detailed function

Do režimu nastavenia sa dostanete, zapnutím ovládacieho panelu a následným podržaním. You can change the setting mode by turning on the power of the dashboard and tlačidla na 2-3 sekundy.

pressing for 2~3seconds. V režime nastavenia stlačte jeden krát tlačidlo a zmení sa hodnota nastavenia. In the setting mode, press once to change the internal setting value.

* Ak zmeníte predvolené hodnoty v módoch P0(12), P1(84), P2(15), P3(0), ~~if you change the default setting values P0(10), P1(60), P2(15), P3(0), correct information will not be displayed.~~



 10(fixe)	 60(fixe)	 15(fixe)	 0(fixe)	 Jednotka rýchlosti Km/h, mp/h
 Spôsob štartu 0(okamžitý rozbeh), 1(štart po rozbehnutí)	 Tempomat 0(VYP) 1(ZAP)	 Pomalý štart 0(VYP) 1(ZAP)	 Max výstup 5-100%	 Úspora batérie 1(najvyššia úspora) 2(stredná úspora) 3(bez úspory)
 Výkon elektronickej brzdy 0(VYP)-5(plný výkon)	 Jas displeja 0(VYP)-5(najsilnejší)	 Automatické vypnutie 5-30 minút	 ABS 0(VYP) 1(ZAP)	

4) Funkcia tempomatu

Tempomat umožňuje udržiavanie požadovanej rýchlosti počas jazdy. Výhoda tejto funkcie je že pomáha šetriť energiu jazdca vynaloženú na snahu udržiavania konštantnej rýchlosti a tým umožňuje jazdcovi sa viac sústrediť na ďalšie faktory.

(1) Zapnutie tempomatu

Na ovládacom paneli zvolíte funkciu tempomatu a stlačíte plynovú páku do na požadovanú rýchlosť. Tempomat sa zapne.

(2) Vypnutie tempomatu

Keď je tempomat aktívny podržte a pusťte brzdú, tempomat sa automaticky vypne.



Bezpečnostné opatrenia pri použití tempomatu

1. V prípade použitia tempomatu buďte pripravený na prípadné núdzové použitie brzdy.
2. Pri tempomate sú zapnuté oba motory, zmenu môžete vykonať pridaním, alebo spomalením.

* Neodporúča sa vypínať tempomat zrýchlením (plynovou pákou).

5) Nastavenie elektronickej brzdy



Elektronická brzda vypnutá

Mierna intenzita

Maximálna intenzita

Použitie ovládacieho panelu



Upozornenie



Upozornenie

* Upozornenie pri použití elektronickej brzdy pri plnom nabití batérie
Elektronická brzda nefunguje keď je batéria plne nabitá.
Akonáhle sa batéria mierne vybije začne funkcia normálne fungovať.

6) Nastavenie funkcie ABS

Všetky elektrické kolobežky podliehajú riziku spôsobenia zranenia vodičovi, pri náhlom zabrzdení, kedy sa náhle ukončí rotácia kolies. Tento produkt je vybavený funkciou ABS brzdenia, ktorá umožňuje bezpečnejšie brzdenie



ABS vypnuté



ABS zapnuté

* ABS je skratka pre „Anti-Lock Brake System“. Funguje na princípe, že maximálna statická trecia sila je väčšia ako kinetické trenie, takže brzdná dráha je kratšia ako pri normálnej brzde. Výhodou tohto systému je že sa kolesa vozidla pri brzdení úplne neuzamknú a tým sa predíde riziku šmyku.

(1) Zapnutie ABS

Na ovládacom paneli nastavte hodnotu tejto funkcie na 1.

(2) Vypnutie ABS

Na ovládacom paneli nastavte hodnotu tejto funkcie na 0.

*** Ak je ABS zapnuté funkcia elektronickej brzdy sa automaticky vypne.**



* Upozornenie pri používaní ABS

ABS má výhodu v tom, že dokáže z vlastností povrchu vozovky a pneumatík, vyprodukovať najmenšiu možnú brzdnú dráhu. Avšak opakované stláčanie a púšťanie brzdy v priebehu niekoľkých sekúnd spôsobuje vibrácie v motore a tele kolobežky. Opakované vibrácie môžu zapríčiniť uvoľňovanie častí motora, kolies, tela kolobežky a všetkých skrutiek.

7) Auto-diagnostika cez ovládací panel



Typ poruchy	Diagnostika	Riešenie
2	Systémová chyba	* Ak sa zobrazí chybová informácia, okamžite prestaňte výrobok používať a vezmite kolobežku do servisného strediska. Ďalšie použitie môže mať za následok trvalé poškodenie a spôsobiť nehodu.
4	Chyba motora	
5	Chyba zrýchlenia	
6	Chyba riadiacej jednotky	
7 8 9	Nič	

* Znak 1 sa zobrazuje keď je tempomat nastavený na konštantnú rýchlosť.

* Znak 3 sa zobrazí pri stlačení brzdovej páky. (Keď znak svieti zrýchlenie nieje možné.)

Ako správne nabíjať


DUALTRON VICTOR LUXURY

Port pre pomocnú batériu

Nabíjací port

1) Spôsob nabíjania

1. Otvorte kryt nabíjacieho portu a pripojte ho ku konektoru nabíjačky, potom pripojte do zásuvky.
2. Indikátor stavu nabitia. ● Nabíjanie ● Nabíjanie dokončené
3. Uistite sa že je nabíjací port zavretý počas jazdy a skladovania.
4. Pri zapájaní konektora do nabíjacieho portu je mierne iskrenie bežné. Je spôsobené rozdielom napätia.



2) Spôsob nabíjania

* Porucha nabíjačky a nezvyčajný stav môže

sposobiť elektrický šok a požiar. Správnym používaním predchádzate nehodám.

1. Výrobca a predajca nie sú zodpovední za problémy vyplývajúce z neodborného zaobchádzania a zasahovania do nabíjačky.		2. Je zakázané používanie nabíjačky na miestach podliehajúcich vysokej vlhkosť, teplom, horľavým materiálom, v uzavretých priestoroch alebo v priestore bez vetrania.	
3. Nabíjačka nie je vodotesná. Je vašou povinnosťou kontrolovať nabíjačku a zabrániť vniknutiu kvapaliny.		4. Deti a domáce zvieratá sa nesmú približovať k nabíjačke, hrozí riziko elektrického šoku.	
5. Ak indikátor nabitia nesvieti, nabíjačka vám spadla, dlho nabíja, je na nej poškodený kábel alebo bola inak poškodená, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko		6. Vypojte nabíjačku keď má byť dlhodobo bez dozoru.	

7. Používajte iba originálnu nabíjačku..

8. Nestrkajte žiadne vodiče do nabíjacieho portu.

9. Nedotýkajte sa nabíjacieho konektora aspoň 10 sekúnd po vypojení z nabíjania. Existuje riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.

10. Počas nabíjania nevypíjajte kábel z nabíjačky. Môže to spôsobiť poruchu nabíjačky.

11. Počas nabíjania produkt nepoužívajte.

12. Nabíjačka by sa mala počas nabíjania skontrolovať a nemala by sa používať ak je skorodovaná alebo inak poškodená.

13. Pri odpájaní nabíjačky z kolobežky, by ste sa z dôvodu bezpečnosti nemali dotýkať káblov.


Varovanie

Bezpečné použitie Lítiových batérii



1. Starostlivosť

Lítiové batérie by mali byť z úplného dosahu detí a domácich zvierat.

2. Výkon

(A) Lítiová batéria je ovplyvnená vonkajším teplotou. V zime pri nízkych teplotách sa dočasne zhoršuje výkon batérie, znižuje sa počet najazdených kilometrov a výkon.

(B) Lítiová batéria má charakteristiku, kedy sa po 300 a viac nabíjaciach cykloch výkon znižuje o viac ako 15 %. 1 cyklus = 1 plné vybitie a nabitie.

3. Nabíjanie

(A) Lítiovú batériu nabíte iba s originálnou nabíjačkou dodanou výrobcom.

(B) Nabíjanie lítiovej batérie neoriginálnou nabíjačkou môže spôsobiť poruchu alebo požiar.

(C) Lítiová batéria by mala byť napájaná na dobre vetrenom a suchom mieste a v miestach, kde okolo nabíjačky nie je horľavý materiál.

(D) Lítiová batéria by sa mala nabíjať pri 0-45 °C a vybiť sa v rozmedzí -10-60 °C. Nabíjanie alebo vybijanie pri teplote mimo tento rozsah môže spôsobiť poruchu, požiar alebo výbuch.

(E) V prípade prechodu zo studeného vonkajšieho do teplého vnútorného priestoru kolobežku nabíjajte až po 1-2 hodinách. Tým sa zabráni kondenzácii vnútri produktu v dôsledku teplotných rozdielov.

4. Skladovanie:

(A) Lítiové batérie by mali byť chránené pred snehom, dažďom a priamym slnkom. Neskladujte a nenabíjajte ich v kufri alebo v horúcej miestnosti. Vyberte suché miesto a skladujte pri izbovej teplote, tj. 10 až 20 °C.

(B) Pri skladovaní dlhšie než 3 mesiace nabíte batériu na úroveň 70-80 %. Neskladujte plne nabité.

5. Príznaky problémov, bezpečnosť

(B) Lítiovú batériu by ste mali okamžite prestať používať, ak je poškodená alebo z nej vytekala kvapalina, kyslý zápach, deformácia vzhľadu atď. Kontaktujte predajcu a servis.

(B) Ak je na produkte s lítiovou batériou detekované prehriatie, dym alebo zapálenie, okamžite zastavte nabíjanie a používanie, premiestnite výrobok čo najskôr von až potom uhasíte pomocou hasiaceho prístroje určeného na hasenie pod prúdom (práškový alebo penový). Nestriekajte vodu ani neponárajte produkt do vody, je to veľmi nebezpečné.

(C) Lítiová batéria má veľmi vysokú hustotu energie, takže existuje možnosť vznietenia, ak batériu nabíjate dlhú dobu, v prípade skratu, vytečenia, zlej batérie atď. Vyhnite sa nabíjaniu po dlhú dobu bez dozoru.

6. Nesprávne použitie

Ak je lítiová batéria skratovaná alebo jej zmeníte polaritu, či dôjde k nárazu do batérie, môže dôjsť k nesprávnej funkcii alebo požiaru. Ak si myslíte, že došlo k nárazu do batérie, mali by ste ju prestať nabíjať a používať. V tomto prípade navštívte najbližšie servisné miesto.

7. Demontáž, úpravy a opravy, poškodenia vodou nie sú zárukou.

Ak nabíjačku pripojíte vo vlhkom prostredí, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

8. Varovanie

Lítiovou batériu nerozberajte ani nespáľujte. Zlikvidujte batérie ako priemyslový odpad a dajte pozor, aby nedošlo ku skratu na svorkách.

9. Likvidácia

Počas likvidácie lítiovej batérie je potrebné batériu vymontovať z produktu pod dozorom, alebo po konzultácii so servisným technikom, aby nedošlo ku skratu nabíjacieho konektora. Batériu potom zlikvidujte ako priemyselný odpad v najbližšom zbernom dvore, ktorý je k tomuto vybavené.

1) Kontrola pre použitím

1.1. Kontrola rukoväte a plynovej páky

- Skontrolujte, či plynová páka a páka brzdy sa vrátia do svojej pôvodnej polohy.
- Dajte pozor, aby náhodou nešlo o nákladné plynové páky, ktoré spôsobujú poruchy v určitých častiach.
- Skontrolujte, či nie sú voľné žiadne matice a skrutky.



2. Kontrola brzd a kabeláže

- Sila brzd by mala byť pravidelne kontrolovaná. Ak sa sila brzdenia zníži, mala by byť okamžite opravená.
- Skontrolujte opotrebenie brzdových doštičiek, pripojenie, či náhodné poškodenie káblov a v prípade hydraulických brzd aj úniku kvapaliny.
- Ak počas jazdy počujete nezvyčajný zvuk alebo hluk, skontrolujte či brezové káble nie sú opotrebené alebo poškodené.
- Skontrolujte či skrutky a matice na brzdových častiach nie sú voľné a či disk nie je poškodený alebo zdeformovaný.



3. Kontrola tlaku v pneumatikách a ich stavu

- Skontrolujte prednú aj zadnú pneumatiku, či nie sú prepichnuté alebo opotrebené a skontrolujte či majú správny tlak vzduchu.
- Je potrebné zvážiť výmenu pneumatiky podľa miery opotrebenia a poškodenia.



4. Kontrola tesnosti skrutiek na sklápacích častiach

- Uistite sa, všetky skrutky a matice na vašej kolobežke sú poriadne utesnené, nemajú voľu a nehýbu sa. Skontrolujte tesnosť a sklápacích častí tela kolobežky a rukovätí (rýchlo-upínacie skrutky, zaisťovaciu objímku, atď.)



Nebezpečie

* Ak sa v skladacej časti nachádza medzera

Ak sa v skladacej časti nachádza medzera, je možné ju upraviť páčkou na skladacom mechanizme. Neutahujte ju však príliš tesno, mohlo by to spôsobiť vzrhanie. Ak nebude počuť žiadne vzrhanie.

* In this case, stop driving immediately.

If you ever enter any of the following situations while driving, stop driving immediately and

* V tomto prípade okamžite zastavte jazdu.

Ak sa vám počas jazdy vznikne jedna z nasledujúcich situácií, okamžite zastavte jazdu a kontaktujte servisné stredisko s vašim prípadom. Ak poskytnete foto, či video dokumentáciu, servisné stredisko vám bude schopné dať profesionálne poradenstvo.

- Chyba brzdového systému
- Chybové hlásenie na ovládacom paneli
- Ak sa plynová páka nevráti do pôvodnej polohy
- Nezvyčajné zahriatie motoru

- Výskyt nezvyčajného zvuku
- Kyslý zápach, dymenie, iskreňenie
- Počas dažďa, vysokej vlhkosti alebo v podobnom prípade
- Ak ďalšiu jazdu považujete za nebezpečnú



Nebezpečie

Údržba

2) Údržba

Elektrické výrobky môžu byť poškodené rôznymi faktormi. Životnosť každej časti sa líši v závislosti od štýlu jazdy a prostredia. Ak sa presiahne životnosť niektorej časti je potrebné ju vymeniť v opačnom prípade môže dôjsť k nehode.



1. Skontrolujte spotrebný čas dielov

* Gumené časti odpruženia môžu zatvrdnúť čo má za následok zvýšenie tvrdosti tlmenia.

- 1) Komponenty a časti odpruženia, pneumatiky, duše, kolesá, ložiská, brzdové kotúče, doštičky, káble a sklápacie časti a iné spotrebné materiály si vyžadujú pravidelnú kontrolu a včasnú výmenu.


Cyklus výmeny dielov		
DUALTRON VICTOR LUXURY		
Č.	Názov časti	Čas výmeny / km
1	Kĺb	3 roky / 7,000
2	Skrutka kĺbu	3 rok / 2,000
3	Riadiaca tyč	3 roky / 2,000
4	Stredová časť rukoväte	3 roky / 2,000
5	Zaistovacia objímka	2 roky / 1,000
6	Batéria	2 roky / 2,000
7	Ostatné súčasti kolobežky	V prípade zničenía alebo poškodenía



2. Kontrola poškodenia spôsobeného externými vplyvmi



- 1) Vymeňte časti, ktoré môžu byť poškodené externými vplyvmi, ako je deformácia, trhliny spôsobené kompresiou alebo prekročením spotrebného času.
- 2) Ak je výrobok dlhodobo vystavený slnečnému žiareniu, môže dôjsť k zmene farby.
- 3) V prípade nadmerného zaťažovania ako sú skoky, nárazy, či kolízie, pri dlhodobej jazde na zlej vozovke, vysokom nájazde kilometrov (+1000km), môžu vzniknúť poruchy spôsobené únavou materiálu. Skontrolujte možné poškodenia a v prípade potreby ich vymeňte.
- 4) Cyklus výmeny dielov s poruchami spôsobenými únavou materiálu a poruchami spôsobenými opotrebením sa môže líšiť vzhľadom k štýlu jazdy a vonkajším vplyvom. Rovnako skontrolujte aj ďalšie časti kolobežky kvôli možnému poškodeniu.



Dôležité oznámenie



- Vibrácie kovových častí, môže zapríčiniť vibrácia motora, brzdového kotúča, či doštičiek pri vysokej záťaži, ktorá sa jazdou zvyšuje.
- Je to jav, ktorý sa bežne vyskytuje pri otáčkach, ktoré vibrujú na určitej frekvencii. Ak je hluk nepretržitý, alebo príliš hlučný, existuje možnosť poškodenia.
- Dajte pozor, po jazde môže dôjsť k zahriatiu motora a brzd, a tým hrozí vznik popálenín.
- Dajte pozor na uvoľňovanie skrutiek v dôsledku využívania funkcie ABS.

3) Samo-údržba

1. Spôsob nastavenia brzd

Brzdové platničky a brzdový kotúč sa používaním opotrebovávajú a medzera medzi nimi sa stenčuje. Ak sa brzdná sila zníži použite 6mm šesťhranný kľúč aby ste povolili skrutku na brzde a potom podvihnite smerom nahor rameno brzdy aby ste nastavili brzdnu silu.



2. Príčiny a opatrenia proti hluku brzdy

Brzdové kotúče majú veľmi dobrú brzdnu silu, takže mnoho elektrických kolobežiek používa tento typ brzd. Pri použití brzdovej páky kotúčovej brzdy môžete počuť ostrý syčivý zvuk. Na povrchu disku sa objavujú prachové alebo pieskové častice, ktoré spôsobujú, že sa na brzdovej doštičke vyskytujú cudzie látky. Môže tiež dôjsť k deformácii povrchu príčinou vplyvu extrémnych teplôt počas intenzívneho brzdovania. Pokiaľ k tomu dôjde, očistite vnútorný povrch brzdy čistou suchou handričkou. Na očistenie tiež môžete použiť odmasťovač a čistič na brzdy v spreji. Potom narovnajete všetky ohnuté brzdové kotúče.



If the above measures are not taken, please visit the nearest branch and take a safety check. There may be another problem.
Ak produkt udržujete pomocou vyššie uvedených metód, navštívte najbližšiu predajňu a vyžiadajte si bezpečnostnú kontrolu, pretože môže dôjsť k inému problému.

4. Variabilné nastavenie systému gumového odpruženia

Navrhnutý spoločnosťou Minimotors. Najväčší 45 stupňový nastaviteľný (3x3x5) systém gumového odpruženia, vám umožní nastaviť si požadovanú silu odpruženia pomocou osy hriadeľu motora (3 možnosti), nastavenie uhlu ramena (3 možnosti) a výmeny gumovej kazety.

1. Odstráňte zadný blatník pomocou 3mm šesťhranným kľúčom, povoľte maticu (18mm) na oboch stranách motoru, povoľte maticu (19mm) závesných ramien a dajte dole záves a koleso s motorom.
2. Nastavte osu hriadeľa motora, vymeňte typ gumovej kazety a dĺžku ramena na požadovanú silu odpruženia.

Vzdialenosť hriadeľa motora (3 možnosti):

Nastavenie podľa hmotnosti.



Najvyššie

Stredne

Najnižšie

Výmena gummy (5 možnosti):

Povoľte obe matice kľúčom, povoľte skrutky, vytiahnite kazetu a vymeňte ju za novú.



3. zarovnajzte oba závesné ramená do požadovaného uhlu podľa rysky a znovu poskladajte opačným postupom.

Názov produktu	<i>Dualtron Victor Luxury</i>		
Motor	4000W		
Batéria	60V 24Ah (CN)	60V 30Ah (LG)	Li-Ion
Nabíjanie (1,4A)	17,1h +	21,4h +	1x štandardná nabíjačka (1.4A)
Nabíjanie (2,8A)	6,5h +	10,7h +	2x štandardná nabíjačka (1.4A)
Nabíjanie (6,5A)	3,6h+	4,6h +	1x rýchlo nabíjačka (6.5A)
Dojazd	85km	100km	záťaž 75kg ,25km/h, hladký povrch
Max. rýchlosť	80km/h		Závisí od nastavenia módu jazdy a počtu zapnutých motorov
Skladanie	Skladanie s dvomi poistkami		
Stúpanie	43% (23°)		Závisí od záťaže, povahy vozovky, stavu batérie
Max záťaž	120kg		
Váha	34,8kg		
Rozložená	1110 x 609 x 1247mm		D x Š x V
Zložená	1110 x 279 x 560mm		D x Š x V
Brzdy	Predná a zadná hydraulická ZOOM brzda + ABS		
Odpruženie	Predné gumové odpruženie + vymeniteľné odpruženie		Najmäkšie od Dualtronu
Ovládací panel	Ovládací panel EYE s plynovou páčkou		Tempomat, elektrická brzda, automatický šetrič batérie
Osvetlenie	Dva LED predné svetlomety, zadné a svetlo brzdové		DC-DC konvertor (výkon 12V 5A)
Pneumatiky	10x 3 pneumatiky s dušou		
Sedadlo	Možná inštalácia		

*Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií výrobkov, bez upozornenia, aby sa zvýšila kvalita a bezpečnosť pre používateľa.

*Vzdialenosť sa môže meniť v závislosti od záťaže, rýchlosti vetra, stavu vozovky, svahu a stavu pneumatík.

