

Prevádzkové pokyny pre kolobežku
THE-URBAN #LNDN

OBSAH

1. Komponenty	3
2. Základné informácie	4
3. Upozornenie	5
4. Technické údaje	6
5. Pred prvým použitím	7
6. Prvé kroky	8
a. Rozloženie kolobežky	8
b. Začíname	8
c. Zapnutie a vypnutie	9
d. Indikátor zapnutia	9
e. Brzdy	9
7. Čistenie	10
8. Batéria a nabíjanie	11
9. Servis	13
10. Najčastejšie otázky	14

1. KOMPONENTY

Riadidlá

Teleskopická tyč s rýchlopínacím zariadením

Hlavné riadidlá

Skladací mechanizmus kolobežky

Zabezpečovacia páka

Nabíjacia zásuvka

Mechanické a elektrické brzdy

Indikátor riadenia nabíjania

Priestor pre nohy a batériu

Motor

Vitajte v klube vodičov kolobežiek THE-URBAN.

Sme si istí, že s vašou novou elektrickou kolobežkou budete mať veľa zábavy a radosti.

Táto príručka poskytuje prehľad funkcií, starostlivosti, údržby a prevádzky vášho nového vozidla. Prečítajte si ju pozorne, aby ste sa uistili, že vaša elektrická kolobežka má dlhú životnosť a vy bezpečnú jazdu.

Servis a kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke.

2. Základné informácie

- Osoby s narušenými mentálnymi alebo telesnými schopnosťami, malými skúsenosťami alebo znalosťami o používaní tejto kolobežky, by mali viesť túto kolobežku pod dohľadom a vedením zodpovednej osoby. Uistite sa že používateľ je oboznámený so správnym používaním, bezpečným brzdením a následkami nesprávneho použitia.
- Identifikačné číslo kolobežky je umiestnené na boku dosky určenej na státie. Toto číslo si zapíšte a uschovajte aby ste ho mali k dispozícii v prípade potreby servisu.
- **V rámci zabezpečenia kvality, prechádza každá THE-URBAN #LNDN kolobežka, niekoľkými testovacími jazdami a nabíjacími cyklami. Napriek tomu pred prvým použitím skontrolujte, či všetky časti kolobežky fungujú správne. Po prvých prejdených 50km a v pravidelných intervaloch nechajte kolobežku skontrolovať u predajcu, alebo v opravovni bicyklov, pokiaľ ide o tesnosť všetkých skrutiek, stabilné upevnenie riadidiel, tesnosť sklápacieho mechanizmu kolobežky a pevnosť mechanizmu sklápania riadidiel.**
- **Batéria pri kúpe nie je plne nabitá. Ak sa vaša THE-URBAN #LNDN nedá zapnúť pri prvom požití, prosím pozrite si v manuáli časť „Zapnutie a vypnutie“ kolobežky a časť „Batéria“.**

3. UPOZORNENIE

- Majte na vedomí, že na jazdu s elektrickou asistenciou je potrebné si zvyknúť. Štartujte opatrne a uistite sa, že jednu nohu máte vždy na zadnom blatníku aby ste mohli zabrzdíť.
- Kolobežka je vybavená hlavnou elektrickou brzdou (motorová brzda) a s núdzovou mechanickou brzdou (mechanická v dôsledku trenia pri stlačení nohou). Pri prvej jazde na kolobežke, si zvyknite na spôsob brzdzenia pomalou jazdou a brzdením na rovnom povrchu.
- Nepokúšajte sa skočiť s kolobežkou THE-URBAN. Spôsobuje to značné namáhanie podvozku a môže spôsobiť poškodenie.
- Ak je to možné, vyhnite sa používaniu THE-URBAN na mokrom povrchu alebo v daždi. Klzký povrch vozovky zvyšuje riziko nehody (dlhšia brzdná dráha, skĺznutie v zákrutách) a rovnako môže voda ovplyvniť spôsob fungovania brzd. Ak sa nedá vyhnúť jazde v zlých podmienkach (dážď, sneh, ľad), buďte obzvlášť opatrní.
- Kolobežky THE-URBAN sú určené na použitie na rovnom povrchu a nie v teréne.
- Majte na vedomí, že pri jazde cez obrubníky sa pri kontakte s obrubníkom môže poškodiť priestor pre batériu. Tlačení vozidla cez obrubníky sa vyhnite pádom, ktoré môžu toto poškodenie spôsobiť.
- Pre vlastnú bezpečnosť by ste mali vždy nosiť helmu a vhodné oblečenie. Používajte výrazné a jasné farby, ktoré je možné si všimnúť rýchlejšie.

4. Technické údaje

Čas na 70% nabitia	45 minút
Čas na 100% nabitia	2 hodiny
Max. zaťaženie	100 kg
Celková hmotnosť	8,4 kg
Výkon motora	180 W
Max. výkon motora	250 W
Batéria	LI-ION • 24V • 2.9AH
Veľkosť koliesok	8 palcov
Brzdy	Mechanické / elektrické zadné koleso
Rozmer rozloženej kolobežky	94,5 x 52,0 x 88,0 - 107,0 cm
Rozmer zloženej kolobežky	88 x 15 x 35 cm
Maximálna rýchlosť	20 km / h
Max. dojazd	10 km

5. Pred prvým použitím

Kolobežka je zmontovaná výrobcom, je potrebné namontovať iba svorku riadidiel a výškové nastavenie riadidiel musí byť uzamknuté pomocou rýchlopínacieho zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrázku a pevne utiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom pomocou priloženého nástroja.

- Skontrolujte, či sú sklápací mechanizmus kolobežky a mechanizmus sklápania riadidiel zaistené a pevne nastavené.
- Popri chôdzi skontrolujte, či brzdy fungujú správne.
- Skontrolujte, či je rýchlopínacie zariadenie pre výškové nastavenie riadidiel bezpečne zablokované.

Skontrolujte, či brzdy fungujú

- Jemným zatlačením zadného blatníka spínač preruší napájanie a motor sa vypne. Zatlačením blatníka sa ďalej aktivuje hlavná elektrická brzda.
- Dlhšie stlačenie blatníka aktivuje núdzovú brzdú a mechanicky zablokuje zadné koleso.
- Pri použití kolobežky majte nohu vždy tak, aby bola okamžite pripravená na brzdenie.

6. Prvé kroky

a. Rozloženie kolobežky

Umiestnite kolobežku THE-URBAN na podlahu tak, aby bezpečne stála na priestore pre batériu. Zatlačte zaist'ovaciu páku na sklápacom mechanizme smerom ku podlahe a súčasne mierne vyťahnite riadiacu tyč. Riadiaca tyč môže byť teraz rozložená.

Keď je riadiaca tyč úplne rozložená, je počuteľne zaistená na svojom mieste.

Upevňovacia páka by teraz mala ležať blízko skladacieho mechanizmu.

Upevňovacie krúžky sú upevnené na pružinách. Zaistite polohu riadidiel zaklapnutím upevňovacích krúžkov smerom k riadiacej tyči, až kým krúžky nezaklapnú. Konce riadidiel musia byť zaistené.

Teleskopický mechanizmus riadidiel sa dá uvoľniť a uzamknúť pomocou rýchlopínacieho zariadenia.

Ak chcete nastaviť výšku riadidiel, uvoľnite rýchlopínacie zariadenie a potiahnite riadiacu tyč do požadovanej výšky. Pripevnite rýchlopínacie zariadenie, keď už sú riadidlá v požadovanej výške.

Pevnosť rýchlopínacieho zariadenia sa dá manuálne nastaviť vrúbkovaným kolieskom. Uistite sa, že je vždy pevne upevnené na svojom mieste.

UPOZORNENIE: Pri doťahovaní rýchlopínacej skrutky postupujte vždy opatrne. Pri nedostatočnom upevnení hrozí nebezpečenstvo, že sa riadidlá počas brzdenia zatlačia.

Pred každou jazdou by ste preto mali vždy skontrolovať tesnosť zariadenia v stoji.

b. Začíname

Nájdite si miesto s dostatočne veľkým priestorom, aby ste si zvykli na jazdu na kolobežke THE-URBAN. Nastavte riadidlá na správnu výšku. Uistite sa, že kolobežka je bezpečne rozložená a že rýchlopínacie zariadenie na uzamknutie výšky riadidiel je pevne dotiahnuté.

Pri jazde majte vždy obe ruky na riadidlách.

Pred prvou jazdou na kolobežke THE-URBAN, používajte zariadenie najprv bez podpory motora. Jazda na kolobežke bez podpory motora ho nepoškodí.

c. Zapnutie a vypnutie

Ak chcete zapnúť kolobežku, do 5 sekúnd stlačte nohou trikrát za sebou zadný blatník. Potom opäť stlačte zadný blatník na cca. 5 sekúnd. Rozsvieti sa indikátor. Kolobežka je teraz pripravená na jazdu.

Ak chcete kolobežku vypnúť, stlačte a podržte blatník počas státia aspoň na 5 sekúnd.

Kolobežku je možné zapnúť a vypnúť len počas státia.

d. Indikátor zapnutia

Indikátor vo vnútri sklopného mechanizmu v hornej časti podnožky indikuje zapnutie kolobežky.

Upozornenie: Keď je LED svetlo zapnuté, kolobežka automaticky udržiava aktuálnu rýchlosť počas odrážania!

UPOZORNENIE:

Z bezpečnostných dôvodov sa motor aktivuje až po odrážaní sa na kolobežke a pri dosiahnutí rýchlosti ju automaticky udržiava. (Funkcia tempomatu)

Pre zastavenie stlačte krátko brzdu zadného kolesa. Tým sa deaktivuje podpora motora, ktorá sa aktivuje len ak sa na kolobežke znova odrazíte.

e. Brzdy

THE-URBAN #LNDN má hlavnú elektrickú brzdu a núdzovú mechanickú brzdu. Brzda elektromotora sa aktivuje zatlačením zadného blatníka a podpora motora je deaktivovaná. Pri použití väčšieho tlaku na zadný blatník má blatník nad zadnou pneumatikou aj mechanický brzdný účinok.

Ak elektrická brzda nefunguje, je možné, že snímač je chybný a že vypínanie motora nefunguje správne. Aby ste zabránili nebezpečnému zabrzdzeniu alebo vypnutiu kolobežky, obráťte sa na svojho predajcu a požiadajte o servis.

7. Čistenie

Aby ste zabránili opotrebovaniu, odporúčame dôkladne vyčistiť a vysušiť kolobežku po jazde v mokrom počasí.

- Odstráňte všetky nečistoty a utrite vlhkou handričkou.
- Používajte vhodné čistiace a údržbové prostriedky a mäkkú špongiu.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Pri čistení používajte vodu opatrne, použite radšej vlhkú handričku.
- Po vyčistení utrite čistou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky.
- Osušte koženou látkou.
- Neoplachujte kolobežku pod tečúcou vodou alebo vysokým tlakom.

Po očistení brzdite veľmi opatrne, voda na pneumatikách dočasne znižuje brzdný výkon.

8. Batéria a nabíjanie

- THE-URBAN je pri dodaní čiastočne nabitá. Aj keď môžete kolobežku po rozbalení ihneď použiť očakávajte kratší rozsah nabitia.
- Pri prvom použití nabíjajte kolobežku aspoň 2 hodiny.
- Pravidelné nabíjanie chráni batériu. Dlhšia doba skladovania bez nabíjania môže spôsobiť poškodenie batérie, čo môže viesť k poškodeniu.
- Neskladujte kolobežku THE-URBAN vybitú. Skladovanie bez nabitia spôsobí hlboké vybitie batérie. Ako náhle dôjde k hlbokému vybitiu, batéria sa poškodí na čo sa nevzťahuje záruka.
- Ak sa kolobežka nepoužíva, batéria stráca každým dňom výkon. Nízke teploty môžu v zime spôsobiť rýchlejšie vybitie batérie.
- Dlhodobé uskladnenie kolobežky s pripojenou nabíjačkou vedie k poškodeniu nabíjačky a batérie.
- Používajte iba dodanú batériu alebo originálne náhradné diely. Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku od výrobcu.
- Extrémne teploty, strmý svah, ťažké bremená, pokročilý vek akumulátora a dlhší čas skladovania bez nabíjania majú veľký vplyv na výkon batérie.
- Pri nabíjaní batérie dbajte na nasledovné:
 - Nabíjačka je správne pripojená do zásuvky.
 - Priestor je dobre vetraný.
 - Je v suchom prostredí.
- Nevykonávajte žiadne opravy batérie ani nabíjačky sami. Nesprávna manipulácia s batériou môže viesť k ohrozeniu života.
- Nikdy nedovoľte, aby sa nabíjačka, sieťový kábel alebo prípojný kábel dostali do kontaktu s vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa ho nedotýkajte, keď máte mokré ruky.
- Pravidelne kontrolujte pripojovaciu zástrčku a nabíjačku. Ak sú poškodené, nechajte ich vymeniť, aby ste predišli zraneniu a poškodeniu majetku.

- Sieťové káble a prípojné káble nesmú byť poškodené teplom alebo zalomené ostrými hranami.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak nabíjačka, sieťový kábel alebo kábel konektora majú viditeľné známky poškodenia.
- Vytiahnite zástrčku
 - Ak sa počas prevádzky vyskytne problém
 - Po použití alebo pred čistením

Vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

LED indikátor nabíjačky

Keď sa LED rozsvieti načerveno, nabíjačka je pod prúdom a nabíja. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED rozsvieti nazeleno. Vytiahnite sieťovú zástrčku a potom vyberte nabíjačku z kolobežky. Stav nabíjania batérie môžete vidieť na indikátore stavu nabíjania na nožnej doske.

Informácie o likvidácii batérie

Veľkou mierou prispievate k ochrane životného prostredia tým, že jazdíte na kolobežke THE-URBAN. Dodržujte nasledujúce informácie o likvidácii batérie:

Zlikvidujte zariadenie THE-URBAN a všetky s ním spojené komponenty (napr. Batériu) prostredníctvom autorizovaného zariadenia na likvidáciu odpadu alebo miestneho zberného miesta.

Dodržujte súčasné platné predpisy. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na ekologicky šetrnú likvidáciu vo vašom okolí.

Batérie a elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať ako domový odpad.

Ako chrániť kolobežku pred zbytočným poškodením:

- Batériu úplne nabite ihneď po zakúpení.
- Keď je kolobežka dlhodobo skladovaná, nabíjajte ju každé 2 mesiace. Nenechávajte ju nepretržite pripojenú k nabíjačke dlhšie ako 24 hodín.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou.
- Batérie sú citlivé na teplotu. Neparkujte kolobežku na slnku alebo vo veľmi chladnom prostredí. Izbová teplota je ideálna pre skladovanie.

9. SERVIS

Buďte obzvlášť opatrný pri používaní bezpečnostných komponentov, ako sú všetky elektrické komponenty, sklápacie mechanizmy a brzdy. Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho predajcu alebo opravovňu bicyklov.

Po prvých prejdených 50km a v pravidelných intervaloch nechajte kolobežku skontrolovať u predajcu, alebo v opravovni bicyklov, pokiaľ ide o tesnosť všetkých skrutiek, stabilné upevnenie riadidiel, tesnosť sklápacieho mechanizmu kolobežky a pevnosť mechanizmu sklápania riadidiel. Odporúčame, aby ste tieto komponenty znovu skontrolovali každých 200 km.

Zoznam príslušných náhradných dielov nájdete na našej internetovej stránke www.sxt.sk.

10. Najčastejšie otázky

Ako mám nabíjať svoju kolobežku THE-URBAN?

Zapojte dodanú nabíjačku THE-URBAN do zásuvky a potom zapojte kábel nabíjačky do kolobežky. Nabíjacia zásuvka sa nachádza vpredu vpravo pod doskou. Pri nabíjaní otočte ochranný kryt nabok. Keď sa spustí proces nabíjania sa obe LED diódy rozsvietia na červeno. Keď sa batéria nabije, LED sa rozsvieti nazeleno. Odpojte kábel nabíjačky od kolobežky a potom ho odpojte zo zásuvky. Nezabudnite zatvoriť ochranný kryt na kolobežke, aby sa chránil nabíjací konektor pred nečistotami a vlhkosťou. Vždy sa uistite, že má nabíjačka dostatok vetrania a suchého prostredia a dodržiavajte tento návod na obsluhu:

- Nenechávajte kolobežku pripojenú k aktívnej nabíjačke dlhšie ako 24 hodín.
- Nenechávajte nabíjačku pripojenú k zásuvke dlhšie ako 24 hodín.
- Batériu nabíjajte aspoň raz za 60 dní.
- Kolobežku neskladujte dlhšie ako 24 hodín s vybitou batériou. Tým sa zabráni hlbokému vybitiu s nenapraviteľným poškodením.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je viditeľné poškodenie siet'ového kábla alebo pripojovacieho kábla alebo samotnej nabíjačky.
- Ak kolobežka zostane pripojená k nabíjačke, po nabití sa zapne a vypne v krátkom čase. Toto nie je chyba, indikuje to, že jednotlivé články batérie sa pomaly nabíjajú. Napriek tomu sa uistite, že kolobežka nie je pripojená k nabíjačke dlhšie ako 24 hodín.

Môžem si vziať na palubu lietadla kolobežku THE-URBAN?

To či si môžete vziať kolobežku THE-URBAN na palubu lietadla, sa líši od leteckej spoločnosti. Preto by ste sa mali informovať priamo u konkrétnej leteckej spoločnosti.

Motor znie divne, čo to môže byť?

Neobvyklé zvuky z motora môžu mať mnoho príčin. Je váš motor vystavený silnej záťaži z jazdy do kopca, ťažkého nákladu alebo tepla? To môže viesť k prehriatiu motora a vydávaniu zvukov, ktoré sú hlasnejšie než je obvyklé. Svoj motor môžete chrániť pomocou odrážania sa jednou nohou ako na bežnej kolobežke. To tiež znižuje spotrebu energie, čo vám dáva dlhší dojazd!

Čo mám robiť, ak brzdná sila slabne?

Brzdy sú mimoriadne dôležité pre vašu bezpečnosť. Každá zmena brzdovania musí byť vyriešená! Najčastejším dôvodom zmeny brzdného správania je vlhkosť pneumatík. Voda alebo čistiace prostriedky sa mohli dostať do brzd. V tomto prípade opatrne jazdite na kolobežke niekoľko sto metrov pri opatrnom brzdení. To zvyčajne spôsobí, že sa voda vo

vnútri vyparí z tepla spôsobeného brzdením, čo spôsobí, že sa brzdné správanie vráti do normálu.

Pneumatiky sa časom opotrebovávajú. To môže byť aj dôvod, prečo sa zmenilo správanie vášho brzdového systému THE-URBAN. Ak tieto úpravy nepomôžu obnoviť správanie pri brzdení, obráťte sa na opravovňu bicyklov alebo servis.

Upozorňujeme, že nastavenie brzd je záležitosťou bezpečnosti. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky nesprávne nastavených brzd.

Moja kolobežka THE-URBAN sa nezapne. Čo mám robiť?

Ak chcete zapnúť THE-URBAN #LNDN, trikrát stlačte zadný blatník v priebehu 5 sekúnd a potom držte 5 sekúnd. Potom skontrolujte, či je batéria nabitá. Nabíjačka nemusí byť správne zapojená alebo je chybná a kolobežku vôbec nenabíjala. Ďalšie informácie nájdete v otázkach „Ako nabijem svoju kolobežku?“ A „Nabíjačka nenabíja kolobežku. Čo môže byť dôvod?“ Kolobežka je vybavená funkciou kick-start. Aby ste mohli motor aktivovať, stačí, ak sa na kolobežke odrazíte.

Ak vám tieto tipy nepomôžu, spojte sa s predajcom THE-URBAN alebo s našim zákazníckym servisom.

„Nabíjačka nenabíja kolobežku. Čo môže byť dôvod?“

- Nabíjačka nie je zapojená do zásuvky.
- Zásuvka nie je napájaná (zásuvky v garážach majú často prídavnú poistku alebo musia byť zapnuté vypínačom svetla).
- Po pripojení nabíjačky by sa malo LED svetlo na nabíjačke rozsvietiť na červeno, keď sa kolobežka nabíja.
- Zástrčka kábla (medzi nabíjačkou a batériou) nie je pevne zasunutá do nabíjačky.
- Zástrčka kábla (medzi nabíjačkou a batériou) nie je pevne zapojená do nabíjacej zásuvky kolobežky.

Ako môžem chrániť svoju kolobežku THE-URBAN pred krádežou?

Kolobežka THE-URBAN je malá a ľahko sa s ňou manipuluje, takže ju môžete vziať kamkoľvek. Ak kolobežka musí zostať vonku, jednoducho ju zaistíte pomocou lana alebo zámkom U-lock pre bicykle skrz predné koleso alebo okolo riadidiel. Špirálové zámky sú najvhodnejšie, pretože sú veľmi flexibilné. Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete u predajcu.

Ako môžem čistiť / udržiavať kolobežku THE-URBAN?

Predĺžiť životnosť môžete pravidelným čistením. Kolobežka THE-URBAN je vyrobená z hliníka, ktorý sa vyznačuje robustnosťou, nízkou hmotnosťou a odolnosťou voči korózii. Iba skrutky sú vyrobené z ocele a sú pozinkované pre ochranu proti korózii. Ak je náter poškodený oderom, môže sa na týchto miestach vytvoriť hrdza, ktorej môžete zabrániť pravidelnou údržbou. Pri pravidelnom čistení sa udržiava správne zapadnutie sklápacieho mechanizmu kolobežky a sklápania riadidiel. Tu je niekoľko tipov na čistenie:

- Používajte vhodné čistiace a údržbové prostriedky a mäkkú špongiu.
- Kefa na riad (s mäkkými štetinami) je tiež vhodná na to, aby sa dostala na ťažko dosiahnuteľné miesta na kolobežke (napr. Sklápací mechanizmus).
- Nepoužívajte špongie s drsným povrchom. To poškodí povrch kolobežky.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Prúd vody nikdy nesmerujte priamo na kolobežku.
- Po čistení utrite vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky.
- Osušte koženou látkou.
- Sklopte kolobežku, aby ste vyčistili skladací mechanizmus.
- Skladací mechanizmus pravidelne mažte univerzálnym mazacím sprejom.

PO UMÝVANÍ:

Voda na pneumatikách môže dočasne znížiť brzdny výkon. Z tohto dôvodu niekoľko krát zabrzdíte, kým si nie ste istí, že je dosiahnutý plný brzdny výkon.

Mám problém s kolobežkou THE-URBAN - kto mi môže pomôcť?

Ak máte problémy s vašou kolobežkou THE-URBAN, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste vozidlo zakúpili, alebo na opravovňu bicyklov. Samozrejme máme aj servis. Ak pre vás môžeme urobiť čokoľvek, radi poskytneme pomoc.

Spolu s našimi technikmi sa pozrieme na to, ako môžeme vyriešiť váš problém.

Môžem jazdiť na THE-URBAN v daždi alebo na mokrom povrchu?

Neodporúčame používať váš prístroj THE-URBAN na mokrom povrchu. Na klzkej vozovke sa zvyšuje riziko nehody (dlhšia brzdna dráha, šmyk v zákrutách), špliechajúca voda môže ovplyvniť fungovanie brzd a elektrického systému.